



Sigurnosna upozorenja i upute

---

**Da biste uređajem rukovali na siguran i ispravan način, prije upotrebe pažljivo pročitajte upute u Priručniku za korisnike.**

Sigurnosna upozorenja i upute uključene u ovaj dokument ne mogu obuhvatiti sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi u tijeku upotrebe uređaja. Elektronički proizvodi moraju se upotrebljavati i održavati s oprezom i pažnjom.

Ova sigurnosna upozorenja i upute sadržavaju važne informacije, stoga ih sačuvajte kako biste ih mogli pogledati i u budućnosti.

**⚠ Ako ne slijedite upute, može doći do ozljeda.**

---

## **Elektronički lil SOLID 2.0 uređaj i baterija**

- Ne upotrebljavajte uređaj bez poklopca.
- Pazite da uređaj ne padne u vodu.
- Proizvod ne sadržava dijelove koje korisnik može popraviti sam. Ne pokušavajte otvarati, prilagođavati, rastavljati ili popravljati bateriju ili bilo koji dio uređaja.
- Ako uređaj izgleda kao da je oštećen, prilagođavan, rastavljen, uronjen u tekućinu ili kao da se njime neovlašteno rukovalo nakon kupnje, ne upotrebljavajte ga.
- Ne dirajte uređaj, adapter za napajanje i USB kabel ako se pregrijavaju, dime, zapale, iskre ili gore.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je bio izložen prekomjernoj toplini.
- Ne povezujte uređaj kroz električne žice ili druge metalne materijale jer može doći do oštećenja.
- Ne upotrebljavajte uređaj u blizini zapaljivih materijala, tekućina ili plinova ili u uvjetima visoke razine kisika. Postoji opasnost od eksplozije.
- Uređaj, adapter za napajanje i USB kabel ne smiju se izlagati tekućinama, uljima, otapalima itd. Ne dirajte uređaj ili njegove dijelove ako je mokar ili je bio uronjen u tekućine, ulja, otapala itd.
- Ne čistite uređaj tekućinama, uljima, otapalima itd.

- 
- Pazite da strana tijela ne uđu u otvor za umetak. Ne upotrebljavajte uređaj dok nisu uklonjene sve strane čestice.
  - Ako bilo kakva tekućina koja curi iz uređaja dođe u dodir s kožom, operite zahvaćeno područje, uključujući ruke, i ne dirajte oči. U slučaju da tekućina dođe u doticaj s očima, smjesta ih isperite čistom tekućom vodom barem 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.
  - Ne upotrebljavajte uređaj ako baterija curi.
  - Uređaj upotrebljavajte samo s USB kabelom i adapterom za napajanje za lil SOLID 2.0. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci ovih Uputa za korisnike za odobrene adaptore za napajanje. Ne upotrebljavajte druge kabele i adaptore jer može doći do oštećenja.
  - Uređaj puniti isključivo samo u zatvorenim prostorima, kako je naznačeno simbolom .

## Upotreba i čuvanje

- Upotrebljavajte isključivo duhanske umetke za grijanje posebno dizajnirane za lil SOLID uređaj. Ne možemo jamčiti učinkovitost uređaja ako ga upotrebljavate s drugim proizvodima.

- 
- Nemojte ni na koji način preinačivati duhanske umetke za grijanje i nemojte dodavati nikakvu tvar u duhanske umetke za grijanje koji su namijenjeni za lil SOLID uređaj. To može izazvati nastanak ozljeda.
  - Uređaj, USB kabel, adapter i duhanske umetke za grijanje uvijek držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Oprez: sadržavaju dijelove koje djeca mogu progutati.
  - lil SOLID smiju upotrebljavati samo punoljetne osobe. Djeca i adolescenti nikada i ni pod kojim okolnostima ne smiju upotrebljavati lil SOLID.
  - Uređaj i duhanski umetci za grijanje ne smiju se prodavati maloljetnim osobama.
  - Ne skidajte poklopac u tijeku ili odmah nakon upotrebe uređaja jer može biti vruć. Ostavite uređaj da se ohladi prije skidanja poklopca.
  - Grijanje se nastavlja čak i ako uklonite duhanski umetak za grijanje u tijeku upotrebe. Zaustavite grijanje pritiskom na tipku na dvije sekunde.
  - Uređaj očistite nakon što se ohladi.
  - Nakon uklanjanja duhanskog umetka za grijanje iz uređaja ne dirajte duhanski dio umetka jer je i dalje vruć.
  - Pažljivo rukujte uređajem. Pazite da vam uređaj ne

- 
- padne i ne izlažite ga udarcima.
- Čuvanjem uređaja na mjestima s visokim temperaturama (primjerice, u vozilu ili u blizini izvora topline poput radijatora ili vatre), s visokom razinom vlažnosti ili na niskim temperaturama može se smanjiti učinkovitost baterije.
  - Baterija će oslabjeti ako se ne upotrebljava dulje vrijeme. Napunite uređaj prije ponovne upotrebe.
  - Duhanski umetci za grijanje posebno dizajnirani za lil SOLID uređaj namijenjeni su za jednokratnu upotrebu. Ne umećite iskorišteni umetak u uređaj. Ne možemo jamčiti učinkovitost uređaja ako se upotrebljava s već iskorištenim umetkom.
  - Duhanski umetak za grijanje ne smije se paliti šibicama, upaljačem ili bilo kojim drugim izvorom plamena.
  - Duhanski umetci za grijanje mogu imati mrlje ili promijeniti boju nakon uobičajene upotrebe.
  - Ne stavljajte uređaj u usta.
  - Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima gdje je zabranjena upotreba elektroničkih uređaja.
  - lil SOLID ne smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe

- 
- kojima nedostaje iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute za upotrebu proizvoda na siguran način i ako shvaćaju uključene rizike.
- Vanjski dijelovi uređaja mogu promijeniti boju zbog čestog izlaganja znoju, UV zrakama i kemikalijama.
  - Magnetsko polje u blizini uređaja može prouzročiti kvar.

## **Duhan i nikotin**

- Duhanski umetci za grijanje sadržavaju nikotin koji izaziva ovisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se upotrebljava u duhanskim umetcima.
- Gutanje duhanskih umetaka za grijanje može prouzročiti trovanje nikotinom. U slučaju gutanja duhanskih umetaka za grijanje odmah potražite liječničku pomoć.
- Najbolji način smanjivanja zdravstvenih rizika povezanih s duhanom jest potpuni prestanak upotrebe duhana i nikotina.
- Nakon prestanka pušenja cigareta ili prelaska na druge nikotinske proizvode možda će biti potrebno prilagoditi doziranje određenih lijekova (npr. teofilin, klopazam, ropinirol).
- Upotreba duhanskih umetaka za grijanje može izazvati nuspojave kao što su glavobolja, mučnina,

---

iritacija grla ili stomatitis. Ako osjetite neki od simptoma, odmah prekinite upotrebu proizvoda.

- Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, imate srčane bolesti, dijabetes, epilepsiju, napadaje ili druga ozbiljna zdravstvena stanja, trebate u potpunosti prestati konzumirati duhan i nikotin te razgovarati s liječnikom.
- Upotreba duhanskih umetaka za grijanje može izazvati alergijsku reakciju.

Odmah potražite liječničku pomoć ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

## **Prijavljivanje štetnih događaja ili incidenata**

- Ako pri upotrebi uređaja osjetite bilo kakav neželjeni učinak na zdravlje, posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom.
- Bilo kakav štetni događaj ili incident možete prijaviti izravno lokalnoj Službi za korisnike na 0800 9153.
- Prijavom nuspojava možete pomoći u prikupljanju više informacija o sigurnosti proizvoda.